

## Precauciones de seguridad

- *Antes de usar el planificador de 7 días, lea las instrucciones cuidadosamente.*
- *Después de leer las instrucciones, mantenga estas instrucciones y el manual de la instalación en un lugar cercano y seguro.*
- *Nunca procure instalar el acondicionador de aire ni mover el planificador de 7 días por usted mismo.*



### ADVERTENCIA

- ◆ No procure instalar ni reparar el planificador de 7 días por usted mismo.
- ◆ Siempre consulte a personal de servicio autorizado para la reparación.
- ◆ Al moverse, consulte a personal de servicio autorizado para la desconexión y la reinstalación del planificador de 7 días.
- ◆ Asegúrese de que la pared sea bastante fuerte sostener el peso del planificador de 7 días.
- ◆ El planificador de 7 días se debe instalar con la alimentación clasificada.
- ◆ En el caso de un malfuncionamiento (olor ardiente, etc.), desconecte trituradora eléctrica inmediatamente, y consulte a personal de servicio autorizado.



### PRECAUCIÓN

- ◆ No utilice los gases inflamables cerca del planificador de 7 días.
- ◆ No deje el agua en el planificador de 7 días.
- ◆ No funcione el planificador de 7 días con las manos mojadas.
- ◆ No instale el planificador de 7 días en una ubicación donde entrará en contacto con los gases combustibles, el aceite de la máquina, el gas del sulfuro, etc.
- ◆ No presione los botones con un objeto agudo.
- ◆ No tire ni doble el cable del planificador de 7 días excesivamente.
- ◆ No utilice el planificador de 7 días para el otro propósito.
- ◆ No rocíe el insecticida u otras sustancias combustibles en el planificador de 7 días.
- ◆ No limpie el planificador de 7 días con benceno, solventes u otros productos químicos.
- ◆ No aplique la fuerza excesiva al planificador de 7 días ni desmóntela por usted mismo.


# Contenidos

---

◆ NOMBRE DE CADA PARTE .....	4
◆ CÓMO EMPEZAR .....	5
◆ FIJAR EL DÍA ACTUAL .....	6
◆ FIJAR EL TIEMPO ACTUAL .....	7
◆ FIJAR EL DÍA DE FUNCIONAMIENTO .....	8
◆ FIJAR ON TIME .....	9
◆ FIJAR OFF TIME .....	10
◆ CANCELAR ON TIME .....	11
◆ CANCELAR OFF TIME .....	12
◆ CANCELAR EL DÍA DE FUNCIONAMIENTO .....	13
◆ CHEQUEAR LOS AJUSTES DE TIEMPO .....	14
◆ EJEMPLOS DE CÓMO FIJAR LOS HORARIO .....	15
◆ REAJUSTAR EL PLANIFICADOR DE 7 DÍAS .....	17
◆ CERRAR EL PLANIFICADOR DE 7 DÍAS .....	17

## Nombre de cada parte

El planificador de 7 días está instalado en la pared.



- Nota**
- ◆ El planificador de 7 días se debe instalar con un mando a distancia de conectividad cableado.
  - ◆ La función del horario del mando a distancia inalámbrico, del mando a distancia de conectividad cableado y del planificador de 7 días puede ser utilizada simultáneamente y el acondicionador de aire funcionará según cada horario.

# Cómo empezar

*Usted acaba de comprar un planificador de 7 días y ha sido instalado por su especialista de la instalación.*

*El manual de usuario contiene mucha información valiosa para usar el planificador de 7 días. Por favor tome el tiempo de leerlos pues le ayudarán a tomar la ventaja completa de las características de la unidad.*




*En el manual, usted encontrará una serie de procedimientos paso a paso para cada función disponible.*

*Si usted conecta el cable de energía, el planificador de 7 días se conecta y el modo de Monitor se selecciona automáticamente.*

*Si usted no presiona ningún botón por 20 segundos ni presiona el botón [Return] mientras que en el modo Set, el modo se cambia al modo de Monitor.*

*Una vez que usted fije e On Time y Off Time en un día específico, funcionarán cada semana y el acondicionador de aire conectará y desconectará por intervalos a cada semana en el mismo tiempo.*

*Las ilustraciones en los procedimientos paso a paso utilizan tres diversos símbolos:*

		
<b>PRESIONAR</b>	<b>PULSAR</b>	<b>MANTENER PULSADO</b>

## Fijar el día actual

**Antes de fijar On Time, Off Time y el día de funcionamiento, usted debe fijar hoy por adelantado.**

- 1 Si necesario, presione el botón **Set Monitor** por 3 segundos.

Resultado: ♦ Se muestra **SET** y el modo cambia al modo Set.

- 2 Presione el botón **Present Day** para seleccionar hoy.




Resultado: ♦ **SET** y ☐ parpadea.

- ♦ Cada vez que usted presiona el botón **Present Day**, ☐ mueve a la derecha.

- 3 Presione el botón **Enter** para terminar el ajuste.

Resultado: ♦ **SET** y ☐ deja de parpadear y se selecciona hoy.

**Nota** ♦ Presione el botón **Return** o **Set Monitor** para cancelarlo durante fijar. Usted no puede cancelar después de presionar el botón **Enter**.



## Fijar el tiempo actual

**Antes de fijar On Time, Off Time y el día de funcionamiento, usted debe fijar el tiempo actual por adelantado.**

- 1 Si necesario, presione el botón **Set Monitor** por 3 segundos.

Resultado: ♦ Se muestra **SET** y el modo cambia al modo Set.

- 2 Presione el botón **Present Time** para seleccionar el tiempo actual.

Resultado: ♦ --:-- se muestra y **SET** parpadea.


- 3 Presione los botones **▼** **▲** para fijar la hora y presionar el botón **Enter**.

Resultado: ♦ Cada vez que usted presiona los botones **▼** **▲**, el tiempo se ajusta por una hora.  
♦ Si usted presiona el botón **Enter**, **SET** y --:== parpadeo.

- 4 Presione los botones **▼** **▲** para fijar el minuto y presionar el botón **Enter**.


Resultado: ♦ Cada vez que usted presiona los botones **▼** **▲**, el tiempo se ajusta por un minuto.  
♦ Si usted presiona el botón **Enter**, **SET** deja de parpadear y se muestra el tiempo fijado.

**Nota** ♦ Presione el botón **Return** o **Set Monitor** para cancelarlo durante fijar. Usted no puede cancelar después de presionar el botón **Enter**.




## Fijar el día de funcionamiento

**Seleccione un día de funcionamiento para fijar On Time y Off Time.**



- 1 Si necesario, presione el botón **Set Monitor** por 3 segundos.


Resultado: ♦ Se muestra **SET** y el modo cambia al modo Set.



- 2 Presione el botón **Select Day** para seleccionar el día de funcionamiento.

Resultado: ♦ Cada vez que usted presiona el botón **Select Day**, ☐ mueve a la derecha.

♦ **SET** y **W** parpadea.



- 3 Presione el botón **Enter**.

Resultado: ♦ **SET** deja de parpadear y **W** se muestra en el día seleccionado.

# Fijar On Time

**Fije On Time de conectar el acondicionador de aire automáticamente en el mismo día y el tiempo de cada semana.**

- 1 Si necesario, presione el botón **Set Monitor** por 3 segundos.

**Resultado:** ♦ Se muestra **SET** y el modo cambia al modo Set.

- 2 Presione el botón **On Time**.

**Resultado:** ♦ Si hay no On Time set  
 - ---:-- se muestra y **SET** parpadeo.  
 ♦ Si hay más de On Time set  
 - Cada vez que usted presiona el botón **On Time**, los tiempos fijados se muestran en la orden. Después de mostrar todos los tiempos fijados, ---:-- se muestra y **SET** parpadea.

- 3 Presione los botones **▼** **▲** para fijar la hora y presionar el botón **Enter**.



**Resultado:** ♦ Cada vez que usted presiona los botones **▼** **▲**, el tiempo se ajusta por una hora. El tiempo fijado se muestra en el display del tiempo análogo.

- 4 Presione los botones **▼** **▲** para fijar el minuto y presionar el botón **Enter**.

**Resultado:** ♦ Cada vez que usted presiona los botones **▼** **▲**, el tiempo se ajusta por un minuto.  
 ♦ Si usted presiona el botón **Enter**, **SET** deja de parpadear y On Time se fija.

## Nota


- ♦ Al fijar más de On Time continuamente  
 - Presione **On Time** y presione los botones **▼** **▲** para fijar la hora. Presione el botón **Enter**. Presione el botón **On Time** hasta que ---:-- se muestra para fijar un nuevo On Time.






## Fijar Off Time

**Fije Off Time de desconectar el acondicionador de aire automáticamente en el mismo día y el tiempo de cada semana.**



- 1 Si necesario, presione el botón **Set Monitor** por 3 segundos.

Resultado: ♦ Se muestra **SET** y el modo cambia al modo Set.



- 2 Presione el botón **Off Time**.

Resultado: ♦ Si hay no Off Time set

- --:-- se muestra y **SET** parpadeo.

♦ Si hay más de Off Time set

- Cada vez que usted presiona el botón **Off Time**, los tiempos fijados se muestran en la orden. Después de mostrar todos los tiempos fijados, --:-- se muestra y **SET** parpadeo.




- 3 Presione los botones **▼** **▲** para fijar la hora y presionar el botón **Enter**.

Resultado: ♦ Cada vez que usted presiona los botones

**▼** **▲**, el tiempo se ajusta por una hora.

El tiempo fijado se muestra en el display del tiempo análogo.



- 4 Presione los botones **▼** **▲** para fijar el minuto y presionar el botón **Enter**.

Resultado: ♦ Cada vez que usted presiona los botones

**▼** **▲**, el tiempo se ajusta por un minuto.

♦ Si usted presiona el botón **Enter**, **SET** deja de parpadear y Off Time se fija.

♦ El segmento respectivo de la hora parpadea en el display análogo.

### Nota

♦ Al fijar más de Off Time continuamente

- Presione **Off Time** y presione los botones **▼** **▲** para fijar la hora.

Presione el botón **Enter**. Presione el botón **Off Time** hasta que --:-- se muestra para fijar un nuevo Off Time.

# Cancelar On Time

**Cancele On Time que usted desea. Usted puede cancelar uno o más On Time.**

- 1 Presione el botón **Select Day** para seleccionar el día con On Time que usted desea cancelar.

- 2 Presione el botón **Set Monitor** por 3 segundos.

Resultado: ♦ Se muestra **SET** y el modo cambia al modo Set.

- 3 Presione el botón **On Time** para seleccionar On Time que usted desea cancelar.

Resultado: ♦ On Time que ha fijado aparece.




- ♦ Cada vez que usted presiona el botón **On Time**, On Time que ha fijado se muestra en la orden.

**Nota** ♦ Presione los botones **▼** **▲** para cambiar el tiempo fijado.

- 4 Presione el botón **Delete** para cancelar On Time seleccionado.


Resultado: ♦ Otro On Time que usted ha fijado aparece. Si usted ha cancelado todos On Times, **--:--** se muestra.

- Nota**
- ♦ Una vez que usted fije On Time en un día específico, On Time funcionará cada semana y el acondicionador de aire conectará cada semana en el mismo tiempo.
  - ♦ On Time y Off Time no se pueden fijar en el mismo tiempo. El horario no será fijado incluso si se presiona el botón **Enter** si se solapan On Time y Off Time.




## Cancelar Off Time

**Cancele Off Time que usted desea. Usted puede cancelar unas o más Off Times.**




- 1 Presione el botón **Select Day** para seleccionar el día con Off Time que usted desea cancelar.



- 2 Presione el botón **Set Monitor** por 3 segundos.

**Resultado:** ♦ Se muestra **SET** y el modo cambia al modo Set.




- 3 Presione el botón **Off Time** para seleccionar Off Time que usted desea cancelar.

**Resultado:** ♦ On Times que ha fijado aparecen primero.

- ♦ Cada vez que usted presiona el botón **Off Time**, Off Times que ha fijado se muestra en la orden.

**Nota** ♦ Presione los botones **▼** **▲** para cambiar el tiempo fijado.



- 4 Presione el botón **Delete** para cancelar Off Time seleccionado.

**Resultado:** ♦ Otro Off Times que usted ha fijado aparecen. Si usted ha cancelado todos Off Times, **--:--** se muestra.

**Nota** ♦ Una vez que usted fije Off Time en un día específico, Off Time funcionará cada semana y el acondicionador de aire desconectará cada semana en el mismo tiempo.


♦ On Time y Off Time no se pueden fijar en el mismo tiempo. El horario no será fijado incluso si se presiona el botón **Enter** si se solapan On Time y Off Time.

## Cancelar el día de funcionamiento

**Cancele todos On Times y Off Times del día seleccionado.**


- 1 Si necesario, presione el botón **Set Monitor** por 3 segundos.

Resultado: ♦ Se muestra **SET** y el modo cambia al modo Set.




- 2 Presione **Select Day** para seleccionar el día de funcionamiento para cancelar.

Resultado: ♦ cada vez que usted presiona el botón **Select Day**, ☐ mueve a la derecha.  
♦ **SET** y ☐ debajo del día seleccionado parpadea





- 3 Presione el botón **Delete**.

Resultado: ♦ **SET** deja de parpadear y --:-- se muestra.  
♦ Todos On Times y Off Times del día seleccionado están cancelados.



## Chequear los Ajustes de Tiempo

***Usted puede chequear el ajuste de On Time y Off Time en el display.***



- 1 Presione el botón **Select Day** en el modo del Monitor.

Resultado: ♦ Cada vez que usted presiona el botón **Select Day**, ☐ mueve al derecho.

- ♦ El primer On Time del día seleccionado que usted ha fijado se muestra en el display del tiempo digital. Todos On Times y Off Times del día seleccionado usted ha fijado se muestran en el display del tiempo analógico.
- ♦ Si On Time no se fija, --:-- se muestra. Presione el botón **Off Time** para comprobar Off Time.

- 2 Presione el botón **Return** después de comprobar los ajustes del tiempo.

Resultado: ♦ El día y el tiempo presentes se muestran.

- 3 Cancele On Time e Off Time si está necesitado.

Resultado: ♦ Presione el botón **Set Monitor** por 3 segundos para cancelar el ajuste de On Time u Off Time. Refiera a las páginas 11 y 12 para los detalles adicionales.

- ♦ Presione el botón **Set Monitor** por 3 segundos para cancelar el día de funcionamiento seleccionado. Refiera a las páginas 13 para los detalles adicionales.

## Ejemplos de cómo fijar los Horario

***Usted puede fijar su acondicionador de aire para conectar o desconectar en el tiempo deseado. Solo si el tiempo fijado no se traslapa, usted puede fijar On Time y Off Time tanto como sea posible.***


Si usted desea fijar el acondicionador de aire para conectar o desconectar como siguiendo:





Día actual	Lunes
Tiempo actual	06:00
Día de funcionamiento	Miércoles
Tiempo de funcionamiento	08:00(On)/12:00(Off) 13:00(On)/16:00(Off)

- 1 Si necesario, presione el botón  por 3 segundos.


Resultado: ♦ **SET** se muestra y el modo cambia al modo Set.





- 2 Presione el botón  para seleccionar miércoles.

Resultado: ♦ Si usted selecciona miércoles,  se muestra.

- 3 Presione el botón  y presione los botones   para fijar la hora a '08'. Presione el botón .

- 4 Presione los botones   para fijar el minuto a '00'. Presione el botón .

Resultado: ♦ **08:00** se muestra en el display del tiempo digital y  se muestra.


- 5 Presione el botón  y presione los botones   para fijar la hora a '12'. Presione el botón .

## Ejemplos de cómo fijar los horario (Continuado)


- 
- 6 Presione los botones   para fijar el minuto a '00'. Presione el botón .





Resultado: ♦ 12:00 se muestra en el display del tiempo digital y el tiempo seleccionado parpadea en el display del tiempo análogo.


- 
- 7 Presione el botón  dos veces y presione los botones   para fijar la hora a '13'. Presione el botón .

Resultado: ♦ Si usted presiona el botón  una vez, se muestra 00:00 y si usted lo presiona dos veces, --:-- se muestra.

- 
- 8 Presione los botones   para fijar el minuto a '00'. Presione el botón .

Resultado: ♦ 13:00 se muestra en el display del tiempo digital y  se muestra.

- 
- 9 Presione el botón  dos veces y presione los botones   para fijar la hora a '16'. Presione el botón .

Resultado: ♦ Si usted presiona el botón  una vez, se muestra 12:00 y si usted lo presiona dos veces, --:-- se muestra.

- 
- 10 Presione los botones   para fijar el minuto a '00'. Presione el botón .

Result: ♦ 15:00 se muestra en el display del tiempo digital y el segmento respectivo de la hora parpadea en el display del tiempo digital.


---

## Reajustar el Planificador de 7 días

***Usted puede inicializar todos On Times y Off Times usando solamente un botón.***

- 1 Presione el botón  por 5 segundos en el Modo Monitor.

**Resultado:** ♦ Todos On Times y Off Times que usted ha fijado se borran.



### ***PRECAUCIÓN***

- ♦ ***Una vez que usted inicialice sus ajustes, el ajuste anterior no puede ser restaurado.***



## Cerrar el Planificador de 7 días

***Usted puede cerrar el planificador de 7 días para dejar de funcionar On Times y Off Times sin borrar todo.***

- 1 Presione ambos botones  y  por 3 segundos.

**Resultado:** ♦ *no* se muestra en el display Set/Lock.

### ***Nota***

- ♦ On Time y Off Time que usted ha fijado no se borra. Sin embargo On Times y Off Times no funcionarán.
- ♦ Presione ambos botones  y  por 3 segundos otra vez para cancelar la función de la cerradura.

